





Anschluss des Zuleitungsschlauchs an das Kugelventil

| | |
|---|---|
|  | <p>1.</p> <p>Kugelventil vorbereitet:</p> <p>Mutter ist auf den weißen Zuleitungsschlauch geschoben.</p> |
|  | <p>2.</p> <p>Schlauch unzureichend aufgesteckt !</p> <p>Noch nicht über dem Wulst !</p> |
|  | <p>3.</p> <p>Schlauch korrekt aufgesteckt – bis zum Anschlag am Gewinde.</p> <p>(Geht leicht, wenn der Schlauch dabei hin und her gedreht wird.)</p> |
|  | <p>4.</p> <p>Mutter wird aufgeschraubt (bis zum Anschlag!) und quetscht dabei den Schlauch fest auf den Kugelhahn.</p> <p>(Im Bild erst halb zuge dreht !)</p> |